




# MOBO SAPIN

## GUIDE DE MONTAGE


Félicitations ! Vous êtes en possession de l'objet d'art décoratif MOBOSAPIN réutilisable chaque année, montage, démontage et rangement simples.

Afin de monter le sapin qui vous a été livré en kit, veuillez suivre les instructions ci-dessous.




## Éléments contenus dans le paquet


Quinze longues pièces de bois de différentes tailles




### 1 Avant de commencer le montage, identifiez et rangez les longues pièces de bois par taille.




### 2 Emboîtez les deux morceaux de bois qui formeront une croix pour réaliser le pied.




### 3 Insérez la cheville laiton dans l'orifice.




### 4 Vissez la tige filtrée.




### 5 Insérez le tronc qui est la pièce de bois percée dans la longueur.




### 6 Insérez la première branche (la plus longue).



### 7 En alternant, vous pouvez maintenant glisser les cubes et les branches de la plus grande à la plus petite.



### 8 Avant de serrer le dernier cube, assurez-vous d'avoir la forme de sapin qui vous convient car il est possible, grâce à l'axe central, d'orienter les branches à votre convenance.



MOBOSAPIN est réalisé en nombre limité, il est fabriqué en sapin, un bois léger et fragile.

Pendant le montage, il est possible que certaines pièces soient difficiles à emboîter. En effet, le bois peut bouger en fonction du temps. Il faut donc ranger Mobosapin dans un endroit sec.

Si vous avez des questions, envoyez un email à [contact@mobosapin.fr](mailto:contact@mobosapin.fr)

**BONNE DÉCORATION ET JOYEUX NOËL !**